

## <保証書>

### ●この製品は下記の保証規定により保証いたします。

通常の使用状態で、お買い上げ後1年以内に生じた機械の自然故障については無料で修理させていただきます。その際には、現品に必ず本保証書を添えて、お買い上げ店にご依頼ください。(ただし、電池は対象外です。付属の乾電池は工場出荷時に組み込まれたものなので電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。)

### ●次のような場合は保証期間内であっても有料となります。

- a) 誤った取り扱い方、不注意による故障・損傷
- b) 天災などによって起こる故障・損傷

製品名	KESHIKI時計【CW-25】
ご住所	
ご氏名	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年以内
ご購入先住所	
ご購入先店名	

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート  
〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26  
TEL.0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450  
<https://www.cosine.com>

231206

長くお使いいただくために…

## お取り扱い説明書



KESHIKI時計  
CW-25



## KESHIKI時計

CW-25

### ■樹種について

#### ウォルナット

くるみのなる木の仲間です。灰色がかかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目が変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。



※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

### ■塗装について

#### ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため、キズや汚れが付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

### ■サイズ

W125×D50×H125mm

### ■使用電池

単3乾電池1本使用

・アルカリ乾電池とマンガン乾電池をお使い頂けます。  
※充電式電池は電圧が低く正常に動作しない場合がありますので、使用しないでください。

## ご使用方法

### ■壁掛け・置き両用時計です。

この時計は無垢材で作っていますので、見た目よりも重量があります。**取り付ける壁には十分ご注意ください。**壁に付属の木ネジを取り付け、時計裏側の溝に掛けてお使いください。時刻合わせは、時計裏側にあるムーブメントのダイヤルを回して調節してください。

## ⚠ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 取り付ける際は上記の手順のように確実に取り付けてください。
- ④ 故障の原因となりますので、下記のような場所ではご使用にならないください。

✕ -10℃以下、+50℃以上になる・湿度が高い・ほこりが多い・家電など強い磁気が発生する・暖房器具や火気の近く・直射日光が当たる…など

## ■こんな時には…Q&A

### Q. 時計の針に触ってしまい、針が曲がってしまった。

- A. 軽く曲がった程度でしたら、まず電池を外してから、右図のように針を真っ直ぐ上へ取り外し、曲がり直してください。次に針の曲がりや針同士が触れていないかを確認して取り付け直してください。



※取り付けるときには長針・短針とも12時に合わせてセットしてください。

### Q. 時計の針の動きが遅れたり止まったりする。

- A. 下記のようなことが考えられますので、一度ご確認ください。
1. 電池が切れている → 新しい電池に交換してみてください。
  2. 針が曲がってぶつかっている → 上記のように一度針を取り外し、取り付け直してみてください。

左記の2点を試しても改善されない場合には、お手数ですがご連絡ください。また、コサインのホームページ([www.cosine.com](http://www.cosine.com))のQ&Aでも「時計の取り扱い方について」を詳しく紹介しています。

[www.cosine.com/enquiry/clock\\_mente.html](http://www.cosine.com/enquiry/clock_mente.html)