

branch / コートスタンド
C-600CW



仕様

素材：ウォルナット



くるみのなる木の仲間です。灰色がかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目に変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

サイズ：W440×D440×H1785 mm

⚠ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはいししないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な重量物などを載せないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。

木製品の取り扱いについて

直射日光や熱は家具を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。

湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁からはなして置いたり、通気性を良くしましょう。




お手入れ方法

毎日のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。乾拭きではとれない汚れには石鹼水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。




構成部品



六角レンチ×1本



六角レンチ用袋×1枚



ボルト/M6×30×7本

スプリングワッシャー×7枚

平ワッシャー×7枚

フェルト(「組立説明」欄参照)×14枚

組み立て・お取り扱い説明書


このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なときにお読みください。

塗装：ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため水につよく汚れや傷が付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹼水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。


組立説明

中天板にはボルトを受けるナットが入っています。中天板の欠けている面を手前に向けて、向かって右側から脚をボルトで取り付けてください(下図)。短い脚から順番に7本取り付けて完成です。



※上から見た図

脚の短い順に、上記①～⑦の位置に取り付けてください。



この製品は、7本の脚のうち、4本(右図●)で全体を支えています(他の3本(○印)よりもわずかに長くなっています)。十分乾燥した材料を使い製品に加工していますが、お使いいただく場所の湿度等により若干の脚の反りが出る場合があります。この反りなどが原因で4本が揃わなくなるとガタツキが発生してしまいます。その際は●の脚のうち浮いているものに付属のフェルトを取り付け、調節してください。

お問い合わせ先

株式会社コサイン 株式会社コサイン
カスタマーサポート TEL. 0166-47-0123/FAX.0166-47-7450 http://www.cosine.com