



長くお使いいただくために…
お取り扱い説明書

コサインは、家具産地として知られる旭川にある、木の小物のメーカーです。家具を製造するときに出る‘木っ端’を、なんとか捨てずに生かしたいという思いから、1988年に創立しました。

よい木材を大切に使って、ちょっと暮らしを楽しくする木のことを、ていねいにつくっています。



メインフック
CH-01NM

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26

TEL. 0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450

<http://www.cosine.com>

210312


cosine



長くお使いいただくために…
お取り扱い説明書

コサインは、家具産地として知られる旭川にある、木の小物のメーカーです。家具を製造するときに出る‘木っ端’を、なんとか捨てずに生かしたいという思いから、1988年に創立しました。

よい木材を大切に使って、ちょっと暮らしを楽しくする木のことを、ていねいにつくっています。



メインフック
CH-01NM

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26

TEL. 0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450

<http://www.cosine.com>

210312

cosine



■樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白い色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の鮭色に変わります。
※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■塗装について

オイル塗装 使い込んでいくほどに深みを増していく塗装方法です。

自然の植物油をベースにしたオイルで、木の持つ風合いを保ちます。メンテナンスは、オイルを重ね塗りすることで簡単にできます。


▲シミの原因となるため、濡れたものを直接掛けないで下さい。もし水分がついた場合はすぐに拭き取って下さい。よく絞った布なら水拭きをしても大丈夫です。

■サイズ W710×D50×H155mm

■取り付け方法

この製品は、壁に固定してお使いください。まず、右図のように取り付けたい壁に付属の木ネジで固定してください。最後に付属の飾りダボを穴に入れて完成です。取り付けの壁には十分ご注意ください。

※木ネジの穴間は65cmです



▲ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはいししないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な重量物などを掛けしないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。

■木の家具が苦手なものは？

- ✕ 直射日光や熱は家具を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。
- ✕ 湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。通気性の良い場所でご使用下さい。

■木部のお手入れ方法

- ・毎日のお手入れは？
乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・調味料・お酒をこぼしてしまった…!?
良く絞ったフキンで、すぐに拭き取ってください。
- ・乾拭きではとれない汚れには？
石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

210312



■樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白い色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の鮭色に変わります。
※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■塗装について

オイル塗装 使い込んでいくほどに深みを増していく塗装方法です。

自然の植物油をベースにしたオイルで、木の持つ風合いを保ちます。メンテナンスは、オイルを重ね塗りすることで簡単にできます。


▲シミの原因となるため、濡れたものを直接掛けないで下さい。もし水分がついた場合はすぐに拭き取って下さい。よく絞った布なら水拭きをしても大丈夫です。

■サイズ W710×D50×H155mm

■取り付け方法

この製品は、壁に固定してお使いください。まず、右図のように取り付けたい壁に付属の木ネジで固定してください。最後に付属の飾りダボを穴に入れて完成です。取り付けの壁には十分ご注意ください。

※木ネジの穴間は65cmです



▲ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはいししないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な重量物などを掛けしないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。

■木の家具が苦手なものは？

- ✕ 直射日光や熱は家具を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。
- ✕ 湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。通気性の良い場所でご使用下さい。

■木部のお手入れ方法

- ・毎日のお手入れは？
乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・調味料・お酒をこぼしてしまった…!?
良く絞ったフキンで、すぐに拭き取ってください。
- ・乾拭きではとれない汚れには？
石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

210312