

airs /フロアライト
LF-02CW



組み立て・お取り扱い説明書

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この説明書をよく読み、正しくお使いください。また、説明書を保管し必要なときにお読みください。

仕様

素材：ウォルナット

くるみのなる木の仲間です。灰色がかかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目が変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

塗装：ウレタン塗装

木の表面に膜を作るため水に強く汚れや傷が付きにくい塗装。普段のお手入れは、から拭きでほこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

サイズ：W30×D32×H100cm


付属品：LED電球【調光器対応型】×1個

口金 E-26 / 60W 型相当 / 広配向タイプ / 電球色相当

※交換の際は必ず付属の電球と同タイプの【調光器対応型】の LED 電球をご使用ください。

※調光機能のある機器を 2 台以上お使いの場合や、大きな電力を使う機器を使用した事による電圧の変化などで、ちらついたり、明るさが変化する場合があります。

調光機能付ケーブル×1個



フェルト×4枚

ご使用場所に応じて、床の傷防止のため右図のように脚の裏側に付属のフェルトを貼ってご使用ください。



⚠ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な力をかけないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。
- ⑤ 断線する恐れがありますので、コードをむやみに引っ張らないでください。

木製品の取り扱いについて

直射日光や熱は家具を変形・変色させる恐れがあります。窓やストーブから離してお使いください。湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁からはなして置いたり、通気性を良くしましょう。



お手入れ方法

毎日のお手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。乾拭きではとれない汚れには石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。




お問い合わせ先


株式会社コサイン 〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
カスタマーサポート TEL. 0166-47-0123/FAX.0166-47-7450 <http://www.cosine.com>

ご使用方法


1 図のようにシェードの上方から LED電球を入れソケットに取り付けます。



2 本体の電源コードと調光機能付ケーブルを繋ぎ、コンセントに挿してセット完了です。




3 調光機能付ケーブルのスイッチを回すと本体のLED電球が灯ります。シーンに応じてお好みの明るさに調整してお使いください。



シェードの取り外し方

1 LED電球を取り外します。



2 ソケットリングを回して取り外すと、シェードを取り外す事が出来ます。

