

組立・お取り扱い説明書

エントランスツール ST-13



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なときにお読みください。

仕様

■樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の銜色に変わります。



ウォルナット くるみのなる木の仲間です。灰色がかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目が変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。



※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■塗装について

オイル塗装 使い込んでいくほどに深みを増していく塗装方法です。

自然の植物油をベースにしたオイルで、木の持つ風合いを保ちます。メンテナンスは、オイルを重ね塗りすることで簡単にできます。

▲シミやキズの原因となるため、熱いものや濡れたものは直接置かず布などを敷いてお使いください。もし水や油をこぼした際にはすぐに拭き取ってください。よく絞った布なら水拭きをして大丈夫です。

■サイズ W360×D250×H415mm (SH400)

■付属品  パッキン×4

▲ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な重量物などを載せないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。
- ⑤ 座面に立ち上がったり、踏み台として使用しないでください。
- ⑥ 脚先の形が点で支える形状になっていますので、フローリングでご使用になられる際にはパットを取り付ける等してご使用ください。

■木の家具が苦手なものは？

直射日光や熱は家具を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。湿度は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁からはなして置いたり、通気性を良くしましょう。



お手入れ方法

毎日のお手入れは？

→乾いた柔らかい布で拭いてください。

調味料・お酒をこぼしてしまった…!?

→良く絞ったフキンで、すぐに拭き取ってください。

乾拭きではとれない汚れには？



→石鹼水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。



組立説明

■脚の取り付け方

座面裏のナットに脚のボルトをねじ込んで組み立てます。




ナットは斜めの角度に入っていますので、脚の角度を合わせて取り付け下さい。

①ボルトをナットに入れて、ゆっくりと逆回転して下さい。噛み合わせの良い場所でカタンと音がします。

②角度に気を付けながらゆっくりと締めていってください。

その際、脚が座面裏の穴にぴったりと納まるようにしっかりと締めてください。

▲ 使用中には、脚がゆるんでいないか時々点検してください。緩んだまま使用すると金具の破損につながりますので、締め直してお使いください。




■脚がガタついていたら…

■ガタつきの原因

このツールの座板は、厚みのある無垢材を削りだして作っています。もちろん十分な乾燥を経た材料を使い製品に加工していますが、木材は天然の素材で製品になってからも呼吸をしています。お客様がお使いいただく場所の湿度により膨張・収縮し、それが座面の「反り」につながる場合があります。その結果、脚のガタつきが生じます。

■調整の仕方



①平らな床の上でガタつきを見て、浮き上がる脚を確認します。

②浮き上がる脚の1本を取り外し、パッキンをボルトに通して、再度取り付け下さい。ガタつきが改善されます。ガタつきの程度によりパッキンの枚数を調整します。

■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
TEL. 0166-47-0123 / FAX. 0166-47-7450
<http://www.cosine.com>